Bauanleitung Dosen-Wildbienennisthilfe

1 Material vorbereiten



- saubere, leere Konservendose
- Schilfhalme (trocken, hohl, verschiedene Durchmesser, ca. 10–20 cm lang)
- etwas Lehm und Wasser

2 Lehm anrühren



Lehm mit wenig Wasser vermischen, bis eine formbare, leicht klebrige Masse entsteht. Die Masse sollte feucht (nicht zu nass) sein, damit die Schilfhalme später gut halten.

3 Lehm einfüllen



Eine etwa 1–2 cm dicke Schicht des angefeuchteten Lehms auf den Boden der Dose geben und leicht andrücken.

4 Schilfhalme einsetzen



Die Schilfhalme senkrecht und dicht nebeneinander in den feuchten Lehm stellen. Durch den angefeuchteten Lehm werden die Halme fixiert und erhalten einen stabilen Halt.

5 Dose füllen



Die Dose vollständig mit weiteren Schilfhalmen auffüllen, bis sie gut gefüllt ist. Unterschiedliche Durchmesser bieten verschiedenen Wildbienenarten einen geeigneten Nistplatz.

6 Aufhängen & Freude haben



Die fertige Wildbienennisthilfe waagerecht an einem sonnigen, trockenen und windgeschützten Ort aufhängen (z. B. an einer Hauswand, einem Zaun oder in einem Insektenhotel).

KI-generierte Grafik